© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Chronomatic son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Centinela de Batería

El indicador **BATTERY SENTINEL** se ilumina si la batería está baja o no ha sido instalada.

Instalando la Batería

Deslice hacia afuera la cubierta de la batería en el fondo del radio. Inserte una batería de 9 voltios.

Nota: Prevenga drenaje de la bateria, conectando el radio a una toma de CA antes de instalarlo.

Probando la Batería

Oprima **SNOOZE**. Si el indicador **BATTERY SENTINEL** se ilumina, reemplace la batería.

OPERACION

Enchufe la cuerda de corriente alterna a una toma de CA normal.

Ajustando la Hora

Para avanzar la hora o el minuto, oprima y sostenga **TIME SET** oprimiendo al mismo tiempo **HOUR** o **MINUTE** hasta que la hora deseada aparezca, luego suéltelos.

Nota: El indicador **PM** aparece al mediodía y desaparece a la medianoche.

Tocando el Radio

1. Deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** para prender o apagar el radio.
2. Deslice **AM/FM** a la banda deseada.
3. Gire **TUNING** y **VOLUME** a la estación y nivel de sonido deseado.

Usando el Cronómetro de Sueño

1. Deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** a **OFF**.
2. Para ajustar el tiempo que el radio ha de tocar a 59 minutos, oprima **SLEEP** una vez. Si desea menos de 59 minutos, oprima y sostenga **SLEEP** oprimiendo al mismo tiempo **MINUTE**. Para aumentar el tiempo de tocar, oprima y sostenga **SLEEP** oprimiendo al mismo tiempo **HOUR**.
3. Para apagar el radio mientras esta transcuyendo el tiempo seleccionado, oprima **SNOOZE**.

Usando Alarma y Siesta

1. Deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** a **OFF**.
2. Para ajustar el tiempo, sostenga **ALARM SET** mientras oprime **HOUR** o **MINUTE** hasta que el tiempo deseado aparezca, luego suelte **ALARM SET**.
3. Para ver la hora de la alarma, oprima **ALARM SET**.
4. Deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** a **ALARM** para despertar con alarma, o deslícelo a **AUTO** para despertar con música.
5. Para apagar la alarma o la música, deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** a **OFF**. Oprimiendo **SNOOZE** apaga la alarma o el radio por cerca de 9 minutos.
6. Para restaurar la alarma, deslice **ALARM/AUTO/OFF/ON** a **OFF**. Luego, retórnelo a **ALARM** o **AUTO**.

Nota: Para ajustar el nivel de sonido de la alarma, gire **VOLUME**.

CUIDADO Y MAINTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio en temperaturas extremas.
- Mantenga el radio alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio.

ESPECIFICACIONES

Bandas	
AM	530-1710 kHz
FM	88-108 MHz
Frecuencia Intermedia.:	
AM	455 kHz
FM	10.7 MHz
Salida de Potencia	300 mW (máximo)
Bocina	Ferrita de 2¼", Tipo Dinámico, 8 Ohmios
Requisitos de Energía	120V CA, 60 Hz, 8 Vatios, 9V DC
Dimensiones	5,7 x 19,7 x 12,7 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,66 kg

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102